

Tips for use Powerswitch

UK Please note: the red socket must only be used for the Quooker tank.

The Ouooker powerswitch makes it possible to connect two Ouooker devices to an existing power outlet, plus another device with a high power consumption. In other words, a Ouooker tank, a CUBE and for example a dishwasher, can simultaneously make use of the same socket group. As soon as the dishwasher requires a lot of power, a signal from the powerswitch ensures that the Ouooker tank temporarily stops heating until the dishwasher uses less power again. The remaining boiling water in the Ouooker tank can still be dispensed in the meantime. The CUBE can also continue to be used.

Connect the Ouooker tank to the red socket, the CUBE to the blue socket and the other kitchen appliance to the grey socket.

Voltage: 250 V

Amps: 13 A

Tips voor gebruik Powerswitch

NL Let op: het rode stopcontact mag alleen worden gebruikt voor een Quooker-reservoir.

De Quooker-energieverdeler maakt het mogelijk om op een bestaand stopcontact twee Quooker-apparaten aan te sluiten naast een ander apparaat met een hoog stroomverbruik. Met andere woorden, een Quooker-reservoir, een CUBE en bijvoorbeeld een vaatwasser kunnen tegelijkertijd van dezelfde groep gebruikmaken. Zodra de vaatwasser veel stroom vraagt, zorgt een signaal van de energieverdeler ervoor dat het Quooker-reservoir stopt met opwarmen tot de vaatwasser weer minder stroom verbruikt. De hoeveelheid kokend water die nog in het Quooker-reservoir aanwezig is, kan nog worden getapt. De CUBE kan gewoon gebruikt blijven worden.

Sluit op het rode stopcontact het Quooker-reservoir aan, op het blauwe de CUBE en op het grijze het andere keukenapparaat.

Spanning: 250 V

Ampèreage: 13 A

Tipps für den Gebrauch des Lastenwechslers

DE Bitte beachten: Die rote Steckdose darf nur für ein Quooker-Reservoir ver wendet werden.

Der Ouooker-Lastenwechsler ermöglicht den Anschluss von zwei Ouooker Geräten an eine Steckdose, zusätzlich zu einem anderen Gerät mit hohem Stromverbrauch. Es können also ein Ouooker-Reservoir, ein CUBE und beispiels weise eine Spülmaschine gleichzeitig dieselbe Stromgruppe nutzen. Sobald die Spülmaschine zu viel Strom verbraucht, wird das Nachheizen beim Ouooker Reservoir verzögert bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Spülmaschine weniger Strom benötigt. Dennoch können während dieser Phase das kochende Wasser, wie auch das gekühlte Wasser entnommen werden.

Schließen Sie das Ouooker-Reservoir an die rote Steckdose, den CUBE an die blaue und das andere Küchengerät an die graue Steckdose an.

Spannung: 250 V

Stromstärke: 13 A

Tips til brug Energifordeler

DK Bemærk: Det røde stik kan KUN anvendes til Quooker-beholderen.

Quooker energifordeler muliggør tilkobling af en Quooker-beholder samt pvaske-/vaskemaskine til samme sikringsgruppe. Ved flere apparater på samme stikkontakt/sikringsgruppe undgås at sikringen springer. Når opvaske-/vaskemaskinen kræver meget strøm, sikrer et signal fra energifordeleren, at Quooker-beholderen stopper opvarmning, indtil opvaske-/vaskemaskinen bruger mindre strøm igen. Det er fortsat muligt tappe kogende vand fra Quooker-hanen, imens opvaske-/vaskemaskinen er tændt.

Tilslut din Quooker-beholder til det røde stik, anvend det blå til CUBE og det grå til opvaske-/vaskemaskinen (eller andet). Det røde stik kan KUN anvendes til din Quooker-beholder.

Spænding: 250 V

Strøm: 13 A

Tips til bruk Energifordeler

NO **Merk:** Det røde strømuttak kan KUN brukes til Quooker-beholderen.

Quooker energifordeler gjør det mulig å koble en Quooker-beholder og oppvaskmaskin/vaskemaskin til samme sikringsgruppe. Med flere enheter på samme stikkontakt/sikringsgruppe hindres sikringen i å gå. Når oppvaskmaskin/vaskemaskin krever mye strøm, sørger signal fra energifordeler for at Quooker beholderen slutter å varme inntil oppvaskmaskinen/vaskemaskinen bruker mindre strøm igjen. Det er fortsatt mulig å bruke kokende vann fra Quooker-kranen, mens oppvaskmaskin/vaskemaskin er slått på.

Koble Quooker-beholderen til det røde strømuttaket, bruk det blå for CUBE og det grå for oppvaskmaskin (eller annet). Det røde strømuttak kan KUN brukes til Quooker-beholderen din.

Spenning: 250 V

Strøm: 13 A

Istruzioni per l'uso della Power Switch

IT **Attenzione: utilizzare la presa di corrente rossa esclusivamente con un serbatoio Quooker. L'uso della Power Switch è consentito solo in relazione ai prodotti Quooker.**

La Power Switch Quooker consente l'attacco di due dispositivi Quooker in aggiunta a un ulteriore dispositivo ad alto assorbimento. Così un serbatoio Quooker, un CUBE e, ad esempio, una lavastoviglie possono utilizzare lo stesso gruppo di potenza contemporaneamente. Nel momento in cui la lavastoviglie consuma troppa elettricità, il riscaldamento del serbatoio Quooker viene messo in stand by fino a quando il consumo della lavastoviglie non sarà minore. Pertanto, in questa fase è possibile prelevare sia acqua bollente sia acqua fresca.

Collega il serbatoio Quooker alla presa di corrente rossa, il CUBE alla presa blu e l'altro elettrodomestico da cucina a quella grigia.

Tensione: 250 V

Intensità: 13 A

Consejos para el uso del Powerswitch

ES Atención: El enchufe rojo solo puede conectarse a un depósito Quooker.

La toma de alimentación de Quooker o Powerswitch, permite conectar dos depósitos Quooker a una toma de corriente existente, además de otro aparato de alto consumo de energía. En otras palabras: un depósito Quooker, un CUBE y, por ejemplo, un lavavajillas, pueden conectarse a un mismo enchufe utilizando el Powerswitch. Cuando el lavavajillas requiera mucha energía, una señal del interruptor de alimentación hará que el depósito Quooker deje de calentarse hasta que el lavavajillas vuelva a consumir menos energía. La cantidad de agua hirviendo que quede en el depósito Quooker se podrá utilizar. El CUBE puede seguir utilizándose con normalidad en todo momento.

Conecta el depósito Quooker a la toma roja, el CUBE a la azul y el otro electrodoméstico de cocina a la gris.

Voltaje: 250 V

Amperaje: 13 A

Conselhos de utilização do Powerswitch

PT Atenção: a tomada vermelha deve ser utilizada exclusivamente para o depósito Quooker.

O interruptor de alimentação Quooker permite ligar dois aparelhos Quooker junto a um outro aparelho de grande consumo numa mesma tomada elétrica. Por exemplo, um depósito Quooker, um CUBE e uma máquina de lavar loiça. Se a máquina de lavar loiça necessitar de muita energia, um sinal do interruptor de alimentação fará com que o depósito Quooker pare de aquecer até que a máquina de lavar loiça reduza o consumo de energia. A quantidade de água a ferver presente no depósito Quooker poderá, ainda assim, ser utilizada. O CUBE pode continuar a ser usado normalmente.

Ligue o depósito Quooker à tomada vermelha, o CUBE à azul e o outro eletrodoméstico à cinza.

Tensão: 250 V

Amperagem: 13 A